

Crow Runner Serisi İkon Led Keypad Müşteri Kullanım Kılavuzu

Esa Güvenlik Sistemleri Rev.07102016

www.esaguenlik.com.tr



Alarm Sistemini Kurmak ve Kapatmak;

Crow alarm sistemleri 2 mod şeklinde kurulabilir.

1. Ev Dışı Tam Kurma (ARM tuşu veya Şifre Enter)
2. Ev içi Kurma (Stay Tuşu)

Teknik Servis personelimiz tarafından kullanımınıza uygun olarak programlanan sisteminizi yukarıda belirtilen 2 farklı şekilde kurabilirsiniz. Stay modu ev içi mod olup yalnızca evlere kurulan sistemde pencere ve kapılarda manyetik kontak, Oda ve Koridorlarda pır dedektör bulunması ve uygun programlama yapılması halinde kullanılabilir.

Tam Kurulum => ARM tuşuna basarak çıkış süresi sesini duymaya başladığınız anda alarm sisteminiz size verilen süre içinde kurulmuş olacaktır. (Tüm kapı, pencerelerde bulunan manyetik kontaklar ve pır dedektörler devrededir. İçerideki her türlü hareket ve kapı-pencere açılması durumunda sistem alarm durumuna geçecektir.)

Ev ii Kurulum => STAY tuşuna basarak kurulum süresi sesi kesildiđi anda sisteminiz ev modunda kurulmuş olacaktır. Bu modda sistem yalnızca kapı ve pencerelerdeki manyetik kontakları devreye sokacaktır. Odalarda veya koridorlarda bulunan pır dedektörler hareket algılasa dahi sistem alarm durumuna geçmeyecektir. Bu modda geceleri alarm sisteminiz kurulu iken bile evinizin iinde rahata dolaşabilirsiniz.

(STAY Mod kurulu olduđunda kapı veya pencereleri açarsanız alarm sisteminiz devreye girerek sirenler almaya başlayacaktır.)

Hırsız alarm sisteminizi hangi modda kurmuş olursanız olun tekrar deaktif etmek iin 4 yada 6 haneli şifrenizi girerek ENTER tuşuna basmanız gereklidir.

PROGRAM Tuşu,

Program menüsü ana sistem ayarlarının yapıldığı kısımdır, Müşteriler iin kendi şifreleri ile ulaşabilecekleri ve ana programa ulaşmadan kullanıcı ayarlarını yapılandırabilecekleri kısımdır.

Kullanıcılar yalnızca şifre deđişimlerini kendileri yapabilirler.

Kullanıcı şifrenizi deđiştirmek iin;

PROGRAM tuşuna basılır 4 yada 6 haneli şifre tuşlanır ve ENTER tuşuna basılır.

Keypad ekranında PROGRAM ışığı sabit olarak yanacak ve diđer ışıklar sönecektir.

PROGRAM tuşuna basılır, 1 tuşuna basılır, ENTER tuşuna basılır, tekrar 1 tuşuna basılır, ENTER tuşuna basılır.

Keypad ekranında şifreniz tek tek numaralar halinde yanmaya başlayacaktır. Bu süreçte yeni şifrenizi tuşlayarak ENTER tuşuna basılır. PROGRAM tuşuna basılır, ENTER tuşuna basılarak Programdan çıkılır. Şifre deđişiminiz gerçekleşmiş olacaktır. (Sistemde 1 den fazla kullanıcı şifresi tanımlı ise lütfen 0232 207 5 207 nolu telefon numarasından 7/24 teknik destek isteyiniz.)

PANIC Tuşu;

Panic tuşuna 2 saniye basılı tutmanız durumunda panik alarmı almaya başlayacaktır. Susturmak iin 4 yada 6 haneli şifrenizi girerek ENTER tuşuna basmanız gereklidir.

BYPASS Tuşu ;

Alarm sisteminizde herhangi bir bölgeyi kapatmak iin kullanılır. Örnek Stay tuşu ile ev modunda kurulum yaptınız ancak herhangi bir pencereyi yada kapıyı açık bırakarak sistemi kurmak istediđiniz durumlarda BYPASS tuşuna basılır Bölge numarası başında 0 sıfır girilerek tuşlanır. Örnek balkon kapısının bölge numarası 3 numara olsun.

BYPASS tuşuna basınız, 03 tuşlayınız ENTER tuşlayınız.

Keypad ekranınızda BYPASS ışığı yanıp sönecektir. Alarm sisteminizi kurduktan sonra o pencere veya kapıdaki hareketler açılıp kapanmalar sistemi tekrar şifrenizle özüp kurana kadar algılanmayacaktır.

Karşılaşılabilecek Problemler;

- 1- Elektrik Kesintisi : Alarm sisteminizin içerisinde 2 adet akü bulunmaktadır. Bunlardan 1 tanesi ana panel içerisinde 1 tanesi ise harici sirenedir.

Hırsız alarm sisteminizin şebeke enerjisi kesildiğinde yada sigorta attığında panel içinde bulunan akü üzerinden çalışmaya devam edecektir. Bu durumda sistem enerji tasarrufuna geçerek Keypad ışıklarını söndürecektir. Herhangi bir tuşa basmanız durumunda ışıklar bir süreliğine yanacaktır.

Önemli Not : Uzun süreli kesintilerde panel içinde bulunan akü boşalacağı için ana sistem çalışmayı durduracaktır.

Dış siren üzerinde bulunan akü sireni devreye sokarak harici sirenin çalmasına sebebiyet verecektir.

Hırsız alarm sisteminizin Haber Alma Merkezine bağlı olması durumunda akü zayıf sinyalleri operatöre ulaşarak sisteminize acil müdahale edilmesi için tarafınıza ve en yakın teknik servis birimine bilgi verilecektir. (Sistem akü değişimleriniz için malzeme + servis ücreti talep edilir. Sistem aküleri bu durumlarda işlevlerini yerine getirdikleri için garanti kapsamı içinde sayılmamaktadır.)

- 2- Yanlış Şifre Giriş : Şifrenizi yanlış girdiğiniz durumlarda alarm sisteminiz çözülmeyeceği için giriş sürenizin dolması durumunda sistem devreye girecek ve sirenler çalmaya başlayacaktır. Bu gibi durumlarda ENTER tuşuna basıp tekrar 4 yada 6 haneli şifrenizi girerek ENTER tuşuna basınız.
- 3- Hırsız alarm sisteminiz Haber Alma merkezine bağlı ise 24 saatte bir merkeze TEST sinyalleri düşmektedir. Telefon hattı, İnternet, GSM şebekelerinde problem oluşması, hat değişiklikleri, cihaz resetlenmeleri,haberleşme için kullanılan kabloların bağlantılarının değiştirilmesi nedeni ile sinyallerinizin ulaşmaması durumunda sistem operatörü tarafından tarafınıza bilgi verilecek olup bu gibi durumlarda alarm sisteminizde oluşacak sorun ve hırsızlık alarmı sinyalleri merkeze ulaşmayacaktır. Bu tür problemlerde doğacak tüm zarar ve iş kayıplarından firmamız sorumluluk kabul etmemekte olup sistemin 12 saatten sonra halen çalışmaması durumunda merkez operatörü tarafından servis yönlendirilmesi istenecektir. Haberleşme yollarının arızalarının giderilmesi için tarafımızdan sağlanacak servis için ücret talep edilir.
- 4- Sisteminizde oluşabilecek diğer problemler, Soru ve önerileriniz için 0232 207 5 207 nolu telefon numaramızdan bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Esa Güvenlik Sistemleri

Gaziler Caddesi Sezginler İş Merkezi No : 353/2 Kat:6 / 602 Yenişehir/Konak/İZMİR

0232 207 5 207 (7/24)

www.esaguenlik.com.tr – info@esaguenlik.com.tr